


Jak uzyskać licencję OSWave

Po uruchomieniu oprogramowania OSWave, urządzenie z nowym systemem będzie w pełni funkcjonalne przez 24 godziny jako trial version. Jeżeli soft przypadnie Państwu do gustu, konieczne będzie wykupienie licencji.

Proszę pamiętać, że w każdej chwili mają Państwo możliwość powrotu do oryginalnej wersji oprogramowania. W momencie kiedy upłynie czas wersji trial, interfejs radiowy przestanie funkcjonować. Nie tracą jednak Państwo możliwości powrotu do oryginalnej wersji oprogramowania, a tym samym możliwości wgrania pełnej licencji.

Poniżej znajduje się okno przedstawiające pracę systemu w wersji trial, z czasem który pozostał do wygaśnięcia licencji:

OSWAVE 	
System Information	System Information:
Settings General Settings IP Settings Advanced Settings	Device Information Device Type: RDAA-01 (CA8-4 PRO) MAC Address: 00:0B:6B:3F:54:CA Firmware Version: 1.00.1022 Hardware Revision: A017168C Regulatory Domain: FAR EAST&AFRICA License Status: Trial Version, 22:45
Services QoS Settings Firewall Settings DHCP Settings Port Forwarding	Connection Information Status: Not Connected BSSID: Not Available Signal Strength: Not Available Align Antenna... Noise Level: Not Available Operational Rate: Not Available Transmit Power: 20 dBm
Security Device Settings Syslog Settings	Tx Packets: 0 Tx Bytes: 0 Rx Packets: 0 Rx Bytes: 0 Packets aggregated: 0 Packets not aggregated: 0 All packets: 924 Average packets in one: 0.00 Average packets in one (total): 0.00 Average packet size: 28 Packets sent immediately: 0 Packets sent immediately, but aggregated: 0
Status Interfaces Services	
Commands Firmware Upgrade Load Configuration Save Configuration	

Po kliknięciu w opcję **Trial Version, xx:xx**, zostaniemy przeniesieni do strony gdzie znajduje się **Device License Request Key**, niezbędny do wygenerowania licencji:

Należy skopiować **License Request Key** zaczynając od linii

```
----- Licence request begin -----  
a kończąc na linii  
----- Licence request end -----
```

Skopiowany tekst należy wkleić w przeznaczonym do tego celu polu na naszej stronie WWW, bądź skontaktować się z handlowcem. Na tej podstawie zostanie wygenerowany klucz, który należy skopiować w postaci

```
----- Licence key begin -----  
Tutaj będzie znajdowała się duża liczba  
różnych znaków typu ASCII  
----- Licence key end -----
```

do pola **Licence Key**

Po wybraniu opcji **Submit** konieczny będzie restart urządzenia, po którym uzyskają Państwo w pełni funkcjonalną wersję oprogramowania OSWave.



[\[APPLY CONFIGURATION\]](#) [\[REBOOT\]](#)

System Information

Settings

[General Settings](#)

[IP Settings](#)

[Advanced Settings](#)

Services

[SSH Settings](#)

[Firewall Settings](#)

[DHCP Settings](#)

[Port Forwarding](#)

Security

[Device Settings](#)

[Syslog Settings](#)

Status

[Interfaces](#)

[Services](#)

Commands

[Firmware Upgrade](#)

[Load Configuration](#)

[Save Configuration](#)

System Information:

Device Information	
Device Type:	RDAA-81 (CA8-4 PRO)
MAC Address:	00:0B:6B:3F:54:CA
Firmware Version:	1.00.1032
Hardware Revision:	A017168C
Regulatory Domain:	FAR_EAST&AFRICA
License Status:	Fully Licensed
Connection Information	
Status:	Searching for Network
BSSID:	Not Available
Signal Strength:	Not Available Align Antenna...
Noise Level:	Not Available
Operational Rate:	Not Available
Transmit Power:	20 dBm
Tx Packets:	0
Tx Bytes:	0
Rx Packets:	0
Rx Bytes:	0
Operational Settings	
Device Name:	OSWave
WLAN Mode:	802.11b/g
WLAN Operational Mode:	AP Client
IP Operational Mode:	Bridge
Uptime:	6 min
System Load:	0%